

# Onderhoudsaanbevelingen voor huishoudelijke apparaten



- Gebruik voor het **strijkijzer** gedistilleerd water uit de droger om verstopping te voorkomen (standaardprocedure),
- Voor de **kranen**: schoon kuisen met een doek (eventueel met witte azijn) om de 15-30 dagen (dit is standaard onderhoud voor kranen), dompel de beluchters onder in witte azijn,
- Voor **douchekoppen**, dompel ze elke 6 maanden onder in witte azijn om hun openingen te ontkalken (dit is standaard onderhoud),
- Voor **waterkokers** of **koffiezetapparaten**, laat het water niet koken op 100 ° C (60-70 ° C is duidelijk voldoende), omdat de waterdamp de neiging heeft om de kalk neer te slaan. Ververs het water vóór elke verwarming + reinig regelmatig de bodem van het apparaat met witte azijn om deze te ontkalken. Dit is standaard onderhoud afhankelijk van de interne coating van de apparaten,
- Betreffende de **vaatwasser**, standaard onderhoud: programmeer de wasbeurten op max 55°C !, voeg toe: spoelmiddel (reiniger & ontvetter), vaatwastabletten voor de glans van de glazen, regenererzout; regelmatige reiniging van het filter van de vaatwasser; gebruik in geval van zeer hard water kristallijn citroenzuur (in combinatie met de tabletten),
- Voor **doucheschermen** (normale reiniging),
- De **waterkannen**, maak de bodem schoon met witte azijn of gekristalliseerd citroenzuur verdund in water,
- In de **wasmachine** kun je wasverzachter blijven gebruiken (maar dankzij de Biodynamizer is dat minder nodig).
- Controleer voor **stoomovens** bij de leverancier of deze compatibel is met niet-onthard water (wat het geval is met gedynamiseerd water) en volg de onderhoudsaanbevelingen op
- Voor **boilers en warmteketels**, te regelen op maximaal 55°C
- In het algemeen, stel uw **warmwatertoestellen** in op maximaal 55°C



**Biodynamizer®**  
Enjoy the natural movement of life