

Recomendaciones de mantenimiento para electrodomésticos



- Para la **plancha**, use agua destilada de la secadora para evitar que se obstruya (procedimiento estándar),
- Para los **grifos**, limpie el agua de sus grifos (si es necesario con vinagre blanco) cada 15-30 días (este es un mantenimiento estándar para los grifos), sumérjalos cada 6 meses los **aireadores** en vinagre blanco ,
- Para los **cabezales de ducha**, sumérjalos cada 6 meses en vinagre blanco para descalcificar sus orificios (este es el mantenimiento estándar),
- Para **hervidores** o **cafeteras**, no deje que el agua hierva a 100 ° C (60-70 ° C es claramente suficiente), ya que el vapor de agua tiende a precipitar la cal. Renueve el agua para cada calentamiento + limpie regularmente el fondo del recipiente con vinagre blanco para descalcificarlo. Este es un mantenimiento estándar que depende del "revestimiento" del revestimiento interno de los dispositivos,
- En cuanto al **lavavajillas**, mantenimiento estándar: programar los lavados a max 55 ° C !, añadir: líquido de enjuague (limpiador y desengrasante), pastillas de lavavajillas para el brillo de los vasos, sal regeneradora; limpieza regular del filtro del lavavajillas; en agua muy dura, use ácido cítrico cristalino (en combinación con las tabletas),
- Para **mamparas de ducha** (limpieza normal),
- Las **garrafas de agua**, limpiar el fondo con vinagre blanco o ácido cítrico cristalizado diluido en agua,
- En la **lavadora**, puedes seguir usando suavizante de telas (pero será menos necesario gracias al Biodynamizer).
- Para **hornos de vapor**, consultar con el proveedor su compatibilidad con agua no descalcificada (que es el caso del agua dinamizada) y seguir sus recomendaciones de mantenimiento.
- Para **calderas, calentadores de agua**, ajústelos a un máximo de 55 ° C
- En general, configure sus **dispositivos de agua caliente** a un máximo de 55 ° C



Biodynamizer[®]
Enjoy the natural movement of life