

# Wartungsempfehlungen für Haushaltsgeräte



- Verwenden Sie für das **Bügeleisen** destilliertes Wasser aus dem Trockner, um ein Verstopfen zu vermeiden (Standardverfahren),
- Für die **Wasserhähne** alle 15-30 Tage einen Lappenschlag (gegebenenfalls mit weißem Essig) am Wasserausgang aus Ihren Wasserhähnen geben (dies ist eine Standardpflege der Armaturen), alle 6 Monate der **Wasserhahnbelüfter** in weißem Essig versenken,
- Weichen Sie die **Duschköpfe** alle 6 Monate in weißem Essig ein, um ihre Öffnungen zu entkalken (dies ist die Standardpflege).
- Bei **Wasserkochern** oder **Kaffeemaschinen** Wasser bei 100 °C nicht kochen lassen (60-70 °C reichen eindeutig aus), da der Wasserdampf dazu neigt, den Kalk auszufällen. Erneuern Sie das Wasser bei jedem Erhitzen + reinigen Sie regelmäßig den Boden des Behälters mit weißem Essig, um ihn zu entkalken. Dies ist eine Standardwartung abhängig von der Innenbeschichtung der Geräte,
- In Bezug auf die **Spülmaschine**, Standardpflege: Spülen auf max. 55 °C programmieren!, Zugabe: Spülflüssigkeit (Reiniger & Entfetter), Spülmaschinentabs für den Glanz der Gläser, Regeneriersalz; regelmäßige Reinigung des Spülmaschinenfilters; bei sehr hartem Wasser kristalline Zitronensäure verwenden (in Kombination mit den Tabletten),
- Für **Duschabtrennungen** (normale Reinigung),
- Reinigen Sie den Boden der **Wasserkrüge** mit weißem Essig oder mit Wasser verdünnter kristallisierter Zitronensäure,
- In der **Waschmaschine** können Sie weiterhin Weichspüler verwenden (dies ist aber dank des Biodynamizers weniger notwendig).
- Bei **Dampföfen** erkundigen Sie sich beim Lieferanten nach der Kompatibilität mit nicht enthärtetem Wasser (was bei dynamisiertem Wasser der Fall ist) und befolgen Sie die Wartungsempfehlungen
- Für **Boiler, Warmwasserbereiter**, bitte auf maximal 55°C einstellen
- Bitte stellen Sie Ihre **Warmwassergeräte** generell auf maximal 55 °C ein



**Biodynamizer**  
Enjoy the natural movement of life